お使いになる前に

使いかた

取扱説明書

マイコンジャー炊飯器

デャー炊飯器 _____

品番 ECJ-XQ30 (0.54L炊き)

一般家庭用

(業務用としては使用しないで) ください


保証書付(裏表紙)

お買上げまことにありがとうございます。

★この「取扱説明書」(保証書付)をよくお読みのうえ正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。 特に1~2ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

☆この商品を使用できるのは日本国内のみで 国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.



特 長

☆ ふっくらおいしい

ハイパワー380W·厚釜最大2mm

☆ 環境に配慮した 無洗米炊飯対応水位線つき☆ 便利な 時計式タイマー・洗米チェックライン

+	1	
t		U

ページ

安全上のご注意 ・・・・・・・・ 1~2
使用上のご注意 ・・・・・・・・・・・2
各部のなまえと使いかた3~4
仕 様4

+	11
たけのこごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
エビピラフ	
赤飯	11
発芽玄米炊込みごはん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
リゾット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12

点検のお願い
效障かな?と思ったら
アフターサービスについて ・・・・・・・ 14
R証書 ····· 裏表紙

取扱説明書・保証書には商品の色記号の表示 を省略しています。包装箱に表示している品 番の()内の記号が色記号です。

点検・その他

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要 な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



人が死亡または重傷を 負う可能性が想定され る内容。



★★ 人が傷害を負う可能性 および物的損害のみの 発生が想定される内容。

(例)接触禁止

● 本文中の絵表示の意味です。

「禁止」の内容です。

一般的な禁止



分解禁止



ぬれ手禁止

は、必ず実行していただく 「強制」の内容です。



必ず行う

水ぬれ禁止



こ さし込みプラグを抜く

電源は交流100Vのコンセントを使う



交流200V・船舶などの 電源で使うと、火災・感電 の原因となります。



さし込みプラグは清潔にする

さし込みプラグは、刃および刃の取付面に ほこりが付着している



場合はよく拭く。 火災の原因となります。





コンセントは単独で使う

定格15A以上のコンセントを単独で使う。



他の器具と併用する と分岐コンセント部 が異常発熱して、発火 することがあります。



さし込みプラグは、コンセントの奥まで



確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ ショートの原因となります。

ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしは



感電やけがをすることがあります。

蒸気口に手を触れない



やけどをすることがあり ミ ます。特に乳幼児にはさ わらせないよう注意する。



水につけたり、かけたりしない



ショート・感電の恐れが あります。



改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解 したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買 上げの販売店または当社



指定の「お客さまご相談 窓口」にご相談ください。



電源コードは乱暴に扱わない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、 無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 たばねたり、熱器具に近づけたりしない。また、

重い物をのせたり、挟み込んだりしない。 電源コードが破損し、火災・



感電の原因となります。



傷んだときは使わない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの 一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かす と通電したり、しなかったりするとき、コンセント のさし込みがゆるいときは使用しない。



感電・ショート・発火の原因 となります。



取扱説明書に記載以外の調理には、絶対 に使わない

蒸気や内容物が噴出して、やけどやけがの恐れがあります。 <使用してはいけない調理例>

- ノリ状になる「カレーやシチューのルー」などの調理
- ●急激にあわのでる「重そう」などを使う調理
- ◆分量のふえる「煮豆」などの豆類の調理
- ●ポリ袋などに食材を封入したパッキングの調理
- 内ぶた蒸気穴をふさぐ恐れのあるトマトや野菜の調理 ●内ぶた蒸気穴をふさぐ恐れのあるクッキング



シート、アルミ箔、ラップを使った調理 ● 多量の油を入れる調理

生

子供だけで使わせない




子供だけで使わせたり、幼児の 手の届くところで使わない。 やけど・感電・けがをする恐れ があります。



異物を入れない

すき間にピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。





注意

さし込みプラグを持って抜く



さし込みプラグを抜くときは、電源コード を持たずに必ず先端のさし込みプラグを持 って引き抜く。

感電やショートして発火することがあります。

さし込みプラグを持って巻き取る



込みプラグを持って行う。 さし込みプラグがあたって、 けがをすることがあります。



電源コードを巻き取るときは、さし



持ち運ぶときはフックボタンに



触れない 外ぶたが開いて、けがややけど をすることがあります。



水や火気の近くで使わない



感電や漏電の原因と なります。



専用内釜以外は使わない



過熱、異常動作の 原因となります。



お手入れは冷えてから行う



高温部に触れ、 やけどのおそれ があります。



使わないときはさし込みプラグを抜く



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因となります。

使用中や使用後しばらくは、 内ぶたに触れない



やけどの原因となります。



不安定な場所で使わない



不安定な場所や熱に弱い 敷物の上では使わない。 火災の原因となります。



壁や家具の近くで使わない

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因 となります。キッチン用収納棚





等をお使いのときは、 中に蒸気がこもらない ようにする。



使用上のご注意

次のような場所では使わない





変色の原因になります。



異物はとり除く

内釜の外側やつば部、炊飯ヒーター、 温度センサーに付着した米つぶや水滴は、 必ずふき取ってから使用してください。 米つぶなどが付着して いると、炊けないこと 温度センサー があります。

絶対にふきんをかけない

使用中はふきんをかけないでください。 故障や外ぶたの変形・変色の原因になり。 ます。



ハンドルを持って振らない

- 炊飯中はハンドルを後ろに倒しておき、 持ち運びはしないでください。蒸気で やけどをしたり、ハンドルが変形する ことがあります。
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、 蒸気口から出る蒸気に十分気を付けて ください。



各部のなまえと使いかた

内ぶた(内ぶたのはずしかた・つけかた)


*はずしかた


- 内ぶたの外周を押え、 反対側を持ち上げます。
- ② すき間に手を入れ、外周を手前に引っぱります。



*取付けかた

- ① 蒸気パイプを蒸気パイプ取付穴中央に合わせ、
- ② 内ぶたパッキンを内ぶた取付軸に合わせて、さし込みます。 ※内ぶたが外ぶたとまっすぐになるように、取付けてください。





蒸気口・フックボタン

蒸気口

炊飯中・炊飯直後は、高温 になっていますので、触れ ないでください。

フックボタン

●押すと外ぶたが開きます。



安全表示位置

使用上のご注意項目が 表示してあります。 必ずお読みください。

付属品(各1個)





計量カップ しゃもじ (約180mL・約1合)

●出しかた

さし込みプラグを持って、 引っぱります。

コードは、赤色テープ以上は引き出さないでください。


電源コード(コードリール)

●しまいかた

コードを少し引いてもどすと、巻き込まれます。

※コードがねじれていますと、最後まで巻き込まれなくなります。





仕 様

交流100V(50Hz、60Hzの周波数に関係なく共通に使用できます。)

消費電力		外形寸法		製品質量	コードの長さ
炊飯時	最大幅	奥行 高さ			コートの長さ
380W	約 227mm	約 255mm	約 183mm	約2.5kg	約 1.0m

※仕様は改良のため、 予告なく変更する ことがあります。

最大炊飯容量	0.54 L
区分名	E
蒸発水量	22.7 g
年間消費電力量	39.68 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	100.8 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	10.59 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.27 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	0.18 Wh

- ※一回当たりの炊飯時消費電力量は、白米コース、一時間 当たりの保温時消費電力量は、保温コースの時の電力量です。
- ※実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、 お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって 変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- ※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」 の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
- ※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

ごはんの炊きかた

1

お米を正しく計って洗う


- ◆付属の計量カップを使います。1カップで約180mL(1合)です。
- ●内釜で洗米できます。



2

水かげんをして内釜を炊飯器本体に入れる


- ●メニューに合った水位目盛を選び、炊く量に合わせて水か げんします。
- ●水かげんを間違えるとふきこぼれることがあります。
- ◆ お好みにより、水かげんを調整してください。
 水かげんは、1目盛の¹/4以内を目安にしてください。
 水を多くしすぎるとふきこぼれることがあります。
- ●内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、必ずふきとってください。水滴がついていると、炊飯中に異音がでることがあります。 また、米つぶなどが付着していると炊けないことがあります。
- ●内釜をかるく左右に回して、お米がかたよらないように 水平にならしてください。



3

内ぶたを取り付け、外ぶたを閉める


- ●外ぶたは「パチン」と音がするまで確実に閉めてください。
- ●内ぶたと内釜、外ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物を はさまないでください。
- ※異物がはさまった状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気が もれることがあります。



4

さし込みプラグをさし込み、メニューを選ぶ


- ※さし込みプラグをコンセントにさし込んでいないとき、「保温ランプ」が**点灯**しているときはメニューの選択、炊飯ができません。**切**ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。
- **メニュー**ボタンを押し、表示部にメニューを表示させます。 ※メニューは、**点滅**している箇所が選択されます。
- 炊きこみ、おこわを炊くときは、「白米」に合わせてください。
- 急いで炊くときは、「高速」を選んでください。
- ※「高速」は、炊飯時間の短縮を優先させた炊飯メニューです。 ごはんが少しかために炊きあがることがあります。
- メニューを間違えるとふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。



5

炊飯/スタート ボタンを押す

- ●「炊飯/スタートランプ」が**点灯**し、炊飯を開始します。
- ●内釜が入っていないときは、**炊飯/スタート**ボタンを押さない でください。一時的に炊飯ヒーターが発熱して高温になり ますので、ご注意ください。
- ●「炊飯/スタートランプ」の点灯を確認してください。
- ●「炊飯/スタートランプ」が**点灯**しないときは**切**ボタンを押し、 もう一度「**4**」「**5**」をくり返してください。
- ●炊き上がり13分前から残り時間を表示します。
 (高速は8分前から、おかゆは5分前から表示します。)








炊飯がおわったらほぐして保温(12時間まで)

- ごはんが炊き上がると「保温ランプ」が**点灯**し、自動的 に保温に切りかわります。
- ●表示部には、保温経過時間を表示します。
 - ※保温は12時間以上しないでください。(ニオイや黄ばみ・パサツキの原因になります。)

保温経過時間が12時間を超えると、表示部は現在時刻 表示にもどりますが、保温は続けます。

- ●内釜の底にキツネ色のおこげができることがあります。
- おかゆは保温できません。

(おかゆが炊き上がると「保温ランプ」が**点滅**します。) ※時間がたつとのり状になりますので、早めにお召し上がりください。



- ●発芽玄米、玄米、炊きこみ、おこわはニオイや変質の原因になりますので、保温しないでください。
- ●冷やごはんのあたためなおしはしないでください。二オイの原因となります。
- ●ごはんが残っているときに「切ボタンを押した場合は、ごはんを内釜に入れたままにしないでください。
- ●ごはんがなくなったら、切ボタンを押し、安全のためさし込みプラグを抜いてください。 ※押し忘れると、次の炊飯のときさし込みプラグをさし込むと同時に「保温」になります。



保温について

保温中に[**保温**]ボタンを押すと「**あつあつ保温**」に切りかわ ります。

※**保温** ボタンを押すごとに、「**保温」「あつあつ保温」**が交 互に表示されます。

保温経過時間が12時間を超えると、**保温** ボタンを押しても、切りかえはできません。「**保温**」を続けます。 (**保温** ボタンを押すと、ブザー音がなります。)

※お米や季節によっては、ニオイがでることがあります。 ニオイが気になる場合は、「**あつあつ保温**」で保温して ください。



├─ *保温後に現在時刻を確認したいときは

時または分ボタンを押してください。 現在時刻が2秒間表示されます。

■炊飯量と炊飯時間 (電圧100V、室温20℃、水温18℃の場合)

メニュー	ュー 白米 高速		無洗米	発芽玄米
		0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)
時間	間 約43分~56分 約23分~39分		約43分~59分	約45分~55分
メニュー	玄 米	おこわ	おかゆ(全がゆ)	炊きこみ
メニュー 炊飯量	玄 米 0.18~0.36L (1~2カップ)	おこわ 0.18~0.36L (1~2カップ)	おかゆ(全がゆ) 0.09~0.18L (0.5~1カップ)	炊きこみ 0.18~0.36L (1~2カップ)

炊飯時間は季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより変わります。


現在時刻を確認する

- 現在時刻がずれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせ 直してください。(ころ8ページ)
- 「保温ランプ」が点灯しているときは、予約時刻を合わすことができません。 切ボタンを押して、「保温ランプ」を消してください。
- ●内釜が入っていることを確認してください。



|メニュー||を選び、「予約/ひたし||ボタンを押す

- 「予約/ひたしランプ」と表示部の優別および予約時刻が点滅します。 ※**予約/ひたし**ボタンを押すごとに**受約・000**が切りかわります。 **予約が点滅したことを確認してください。**
- すでに記憶している時刻のままでよい場合は、予約時刻を確認して から4の操作へ移ってください。
- メニューの合わせかたは、 (ア 5ページをご覧ください。



「時」・「分」ボタンを押し、予約時刻を合わせる

- 分ボタンは10分単位で変わります。 押し続けると早送りできます。
- 夜の12時は、「♀♀♀」に昼の12時は、「₽♀♀」と表示します。
- ●タイマーはあらかじめ、午前6時「┗300」を記憶しています。




|炊飯/スタート|ボタンを押す

- 「予約/ひたしランプ」と表示部の優別および 予約時刻が点滅から点灯にかわり、予約を完了 します。
- ●炊飯が始まると「予約/ひたしランプ」が消え、 「炊飯/スタートランプ」が点灯します。



▶一度予約すると次回からは2つの操作で予約できます

- 前回予約した時刻を記憶しています。 メニューを確認して、 予約/ひたし ボタンを押し、予約 時刻を確認して「炊飯/スタート」ボタンを押します。
- ※「予約/ひたしランプ」と予約時刻が点滅から点灯にかわり、 予約を完了します。



◆ 予約後に予約時刻を変えたいときは・・・

切 ボタンを押してから、2~4の手順で 合わせ直します。

*現在時刻を確認したいときは **時または分ボタン**を押してください。 現在時刻が2秒間表示されます。

予約について

- 予約は12時間以内にしてください。 長い時間お米を水に浸すと、ニオイがでることがあります。
- 炊きこみごはん・具入りのおこわや玄米は、予約炊飯しない でください。具や調味料がいたんだり沈殿して、炊けないこと があります。
- 予約炊飯したとき、ごはんがやわらかく炊き上がる場合が あります。

予約時刻について

● 予約時刻と現在時刻の差が下の表の ときは、すぐに炊飯を始めます。

(メニュー	時間
白 米	1時間20分未満
高速	1時間未満
おかゆ	1時間10分未満
玄 米	1時間40分未満

時計(現在時刻)の合わせかた

現在時刻はあらかじめ標準時刻に合わせていますが、室温などにより多少ずれることがありますので、次の手順で合わせ直してください。

- ※炊飯中、保温中、予約中のときは、合わせ直しができません。
 - ランプが**点灯**しているときは「切」ボタンを押し、すべての動作を取り消してください。
- ※現在時刻がずれていると予約炊飯がうまくできませんので正しく合わせてください。
 - |例||現在時刻が午前8:00で、表示が午前7:55のときは


1

さし込みプラグをさし込む。

※24時間表示の時計です。

夜の12時は、200に


昼の12時は、200と表示します。



2

時または分ボタンを押して、点滅させる。


現在時刻が点滅して、時計合わせになります。



3

一時ボタンを押して、時計を合わせる。

- 時を押して「8」に合わせ、分を押して「00」に合わせます。
- 時計合わせ操作を止めた6秒後に現在時刻の**点滅が点灯**にかわり、 自動的に時計合わせを完了します。
- ※時刻合わせの途中でも操作しない状態が6秒以上続くと、時刻合わせを終了します。



◆リチウム電池について(本体に内蔵)

- ●さし込みプラグを抜いても、現在時刻を表示したり、予約時刻を記憶し続けます。
- ●電池の寿命は4~5年(室温20℃)です。 ※メーカー出荷時からのめやすです。 さし込みプラグをさし込んでいる間は電池が消耗しないので、さらに長持ちします。
- 電池が消耗してくるとさし込みプラグを抜いたときに表示がうすくなり消えたり、予約時刻の記憶が なくなります。**さし込みプラグをさし込めば、通常通りに使えます。**
- ●電池の交換はお買上げの販売店、または当社「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 有償にて、新しいリチウム電池にお取りかえいたします。交換した後は、現在時刻・予約時刻を合わせてください。

使用中に停電になった場合

/途中でさし込みプラグを 抜いたり、電源ブレーカー /が切れた場合も含みます。)」

- 瞬間的な停電のときは停電前の状態に戻ります。
- ●停電時間が長いときは、再び通電されると次のようになります。

予約中	炊飯中	保温中
炊飯開始時刻をすぎている場合は、 すぐ炊き始めます。 予約時刻どおりに炊けないことが あります。	炊飯を続けますがうまく炊けない ことがあります。 残り時間が少ない場合には、保温 になることがあります。	保温を続けます。


予約炊飯できない短い時間のときに便利です。ひたし設定した時間になると、自動で炊飯を開始します。

1

メニューを選び、予約/ひたしボタンを押す

- ●メニューの合わせかたは、〔〕 5ページをご覧ください。
- 予約/ひたし ボタンを押すごとに 予約・分別 が切りかわり ます。

び記 が点滅したことを確認してください。



2

分ボタンを押し、ひたし時間を合わせる


- 分 ボタンは10分単位で、10分から60分まで設定できます。
- ※ひたし時間は、あらかじめ「10分」に設定していますが、次回からは、前回のひたし時間を記憶しています。
- ※**時**ボタンを押しても、動作しません。



3

炊飯/スタートボタンを押す

- ●「予約/ひたしランプ」と表示部の **(ML)** およびひたし時間 が**点滅から点灯にかわり**、1分単位で残時間を表示します。
- 炊飯が始まると「予約/ひたしランプ」が消え、「炊飯/ スタートランプ」が点灯します。



いろいろな炊きかた

いかた

炊きかた	水かげん	メニュー	ワンポイントアドバイス
白米	白米炊きこみ		白米とは、玄米の表面を約10%削ったものです。 水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサパサ した黄色い炊き上がりになります。
発芽玄米	無洗米	白米	白米2カップに対して、発芽玄米1カップの割合が、発芽玄米の量の最大です。割合は、お好みで変えてください。●発芽玄米は、水で軽く洗います。洗った白米と混ぜます。●発芽玄米は、ドライタイプを基本にしています。ウェットタイプの場合は、発芽玄米の量を増やすか、白米の量を減らすか、水を少なくするなどして、硬さを調節してください。
無洗米	発芽玄米		無洗米は洗わなくてもよいお米ですが、次のことにご注意ください。 *水を入れると、お米のデンプン質で白くにごることがあります。そのまま炊くとおこげがついたり、ニオイが気になる場合がありますので、1~2回、水を入れかえて、すすぐことをおすすめします。また、水かげんをしたあと、ひと粒ひと粒が水になじむように2~3回底からかるくかきまぜてください。特に調味料を加えて炊くときは、よくかき混ぜてください。
高速	白米炊きこみ	高速	炊飯時間の短縮を優先させています。 ごはんが少しかためになったり、おこげができることがあります。 あらかじめお米を水につけておくと、かたさもやわらぎ、すばやく炊けます。 保温になってもすぐに外ぶたを開けずに、しばらく蒸らしておくと、かたさがやわらぎます。
玄米	玄米	玄米	玄米は白米と違って、最初に水を少し入れてから洗います。それから水を加えて、すすぎます。 あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度漬けておくと柔らかく炊けます。炊飯量は、2カップまでです。
おかゆ	おかゆ	おかゆ	水位線は、全がゆ用です。 *お好みで水加減してください。 目安は、全がゆ 米:カップ1 水:水位目盛1 (おかゆ) 五分がゆ 米:カップ1/2 水:水位目盛1 (おかゆ) ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。
炊きこみ	白米炊きこみ	白米	お米は、炊飯する直前まで水に漬けておきます。 ●調味料は、事前にだし汁と混ぜておきます。 ●具が多いと、うまく炊けないことがあります。 ●調味料が入ると、ごはんがこげやすくなります。
おこわ	おこわ		●炊飯量は、炊きこみごはん、おこわとも2カップまでです。●炊きこみごはんやおこわを炊いたあとはニオイが残りますので、内釜、内ぶたをていねいに 洗ってください。

おいしいごはんを炊くために

1. よいお米を選び、しっかり保管する。

- ●精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくらして透き通るようなつやがあります。
- ●保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2. お米は正しく計量する。

- ●必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ 約180mL)
- *計量米びつでは、正しく計量できない場合があります。

3. お米は手早く洗う。

- ●お米に水を一気に加えて軽くかきまぜ、手早く捨てます。
- ●お米を手でもむようにして洗います。
- ●水を加えてすすぎ、捨てます。水が澄むまで、すすぎ続けます。
- *洗いかたが不十分だと、こげやすくなり、保温したときにニオイがき つくなります。
- *砕けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。 ザルにお米を入れて、水の中でゆすって砕けたお米を取り除きます。

4. 水位目盛をしっかり見て、水加減する。

- お米の種類、産地、季節により、またお好みで水加減を変えてください。
- *やわらかく炊くために加える水の量は、水位目盛の間隔の1/4以下にしてください。 たくさん水を入れると、蒸気口からふきこぼれることがあります。(おかゆ以外)

5. 炊き上がれば、しっかりほぐす。

- ●しゃもじですくうように底からほぐして、ごはん粒の周囲の水分をとばします。
- *ほぐさないと、ごはんが固まってしまいます。

お手入れのしかた

さし込みプラグを抜いて炊飯器本体が 冷めてからお手入れしてください。

洗米チェックラインについて

たっぷりの水で洗米したあと、

水面より下の洗米チェック目盛

が1目盛見えたら、すすぎ完了です。

水面

この日盛が

1日盛見え


たらすすぎ

完了。

みがき粉、たわし、ベンジン、シンナーなどは使わないでください。







固く絞ったふきんでふいて ください。

※つゆがたまるくぼみは、 こまめにふいてください。



炊飯ヒーター・温度センサー

米つぶや汚れがこびり ついたときは、細かい サンドペーパー(320 番程度)で軽くみがき、 固く絞ったふきんで ふき取ってください。



蒸気口

使用のたびに、固く絞ったふきん でふいてください。



内釜・内ぶたなど

使用のたびに、スポンジなどのやわらかいもので洗って ください。

- ※お手入れ後は、内ぶたを正しく取り付けてください。
- ※内釜、内ぶたは変形させないよう注意してください。

*内釜内面のフッ素皮膜をいためないために

- 泡立て器でお米を洗わない
- 付属のしゃもじを使う
- ●スプーンや食器類を入れない ●酢は使わない

●調味料を使って炊飯したときは、すぐ洗う 使ってるうちに色むらができることがあります。 衛生上は問題ありませんので、安心してお使いください。

*内釜外面の銅コートについて

銅コートは塗装品です。炊飯ヒーターや流し台にあ たる面は、お使いいただいてるうちにはがれてきます。 炊飯性能上は問題ありませんので、安心してお使い ください。 内ぶたパッキン



(しゃもじ)







消耗品 内ぶたパッキン、外ぶたパッキンは消耗品(有償)です。

●劣化したり損傷したときは、お買上げの販売店にご相談ください。

つけたまま洗います。 ※はずさないで

たけのこごはん

- 材料(2~3人分)
- 米 ……カップ2 ゆでたけのこ …130g 鶏肉 ………60g 木の芽 ……4~6枚

、だし汁 ……350mL うすくちしょうゆ

……大さじ1½ ……大さじ1½ ·····少々

- ①お米は洗っておきます。
- ②ゆでたけのこは小さく切ります。
- ③鶏肉も小さく切り、熱湯にさっと くぐらせます。
- ④だし汁に、うすくちしょうゆ、酒、 塩を加えてよくまぜ、調味液を作 ります。
- ⑤洗っていた米の水気を切って内釜 に入れ、4の調味液を白米の水位 目盛「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 たけのこと鶏肉をよくまぜて、 米の上に置きます。




⑥ふたをして、**メニューボタン**で 「白米」に合わせます。

炊飯/スタートボタンを押します。

⑦炊き上がれば、ほぐして器に盛り、 木の芽をおきます。

エビピラフ



米 ……カップ2 むきえび …….70g ゆでたこ70a ミックスベジタブル

·····130g

オリーブ油 …大さじ2 固形スープの素

······2コ(約10g) 水 ······350mL 塩、こしょう ……少々

カレー粉 ·······2g

作り方

- ①お米はさっと洗い、水気を切り ます。
- ②むきえびは背わたをとり、熱湯 に通します。ゆでたこは、一口 大に切ります。
- ③フライパンにオリーブ油(大さ じ1)を入れ、①のお米を加え、 透き通るくらいまで炒めて取り 出します。
- ④更に、フライパンにオリーブ油 (大さじ1)を入れ、②のむきえび、 ゆでたこ、ミックスベジタブル を軽く炒め、塩、こしょう、 カレ一粉で味付けします。
- ⑤水に固形スープを溶かして、 調味液をつくります。



- ⑥③のお米を内釜に入れ、⑤の調味液 を**白米**の水位目盛「**2**」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。
- ④の具をお米の上に置きます。
- ⑦ふたをし、メニューボタンで「白米」 に合わせます。

「炊飯/スタート」ボタンを押します。

⑧炊き上がれば、ほぐして器に盛ります。

飯

材料 (2~3人分)

もち米 ……カップ1¼ うるち米 …カップ3/4 あずき ………30a ごま塩 ………少々

🛹 作り方

①もち米とうるち米は、 一緒に洗っておきます。

- ②鍋にあずきとたっぷりの水を 入れて、強火で煮ます。
 - 煮立ったらゆで汁を捨て、再び 水を400mL入れて弱火で少し かために煮ます。
- ③あずきが煮えたら、あずきと 煮汁に分けます。 煮汁は玉しゃくしですくって、

少し高い所から4~5回落とし て空気にふれさせます。

④お米の水気を切って内釜に入れ、 ③の煮汁を**おこわ**の水位目盛「2」 まで加えます。足りなかったら 水を加えます。そして、あずき をお米の上にのせます。



⑤ふたをし、メニューボタンで「白米」 に合わせます。

|炊飯/スタート| **ボタン**を押します。

⑥炊き上がれば、ほぐして器に盛り、 ごま塩をふりかけます。



発芽玄米炊込みごはん

材料 (2~3人分)

発芽玄米……カップ1½
白米 いーカップ1½
豚肉(うす切り) 100g ゴザく 60g にんダ油 大ささじ適量 250mL 急盛 10g しょうゆ 1½

塩 ………小さじ½

作り方

- ①発芽玄米と白米は洗います。
- ②豚肉は一口大に切ります。
- ③ゴーヤは半分に割り、薄く小口 切りにします。
- ④もずくはしっかり塩ぬきをして から小さく切ります。
- ⑤にんにくはみじん切りにします。
- ⑥昆布だしに泡盛、黒糖、しょうゆ、 塩を加えて調味液を作ります。
- ⑦フライパンにサラダ油とごま油 を入れ、⑤のにんにくを加えて 熱します。

香りが出てきたら、ゴーヤと豚肉 を入れてさっと炒めます。



- ®洗っていた米の水気を切って内釜に入れ、®の調味液を白米の水位目盛「2」まで加えます。 足りなかったら水を加えます。 ⑦の具と④のもずくを米の上に置きます。
- ⑨ふたをし、メニューボタンで「白米」に合わせます。炊飯/スタートボタンを押して、炊飯を始めます。
- ⑩おくらは軽く塩ゆでして、スライスします。
- ①炊き上がれば器に盛り、おくら を飾ります。

リゾット



作り方

- ①お米はさっと洗い、水気を切ります。
- ②玉ねぎとにんにくは、みじん 切りにします。
- ③グリーンアスパラは、薄く皮をむき斜めにスライスして、軽くゆでておきます。
- ④固形スープを水に入れ、溶か して調味液をつくります。
- ⑤フライパンにオリーブ油(大さじ1/2)を入れ、にんにくで香りを出して、玉ねぎを入れて炒めます。さらに、ツナを加えて炒め、塩、こしょうをし、取り出しておきます。
- ⑥さらにフライパンにオリーブ油(大さじ1/2)を入れ、①のお米を加えて透き通るくらいまで炒めます。



- ⑦⑥のお米を内釜に入れ、④の調味液を おかゆの水位目盛「1」まで加えます。 さらに⑤の具を上にのせます。
- ⑧ふたをし、メニューボタンで「おかゆ」 に合わせます。

[**炊飯/スタート**]ボタンを押します。

- ⑨炊き上がれば、③のグリーンアスパラをまぜて、少しむらします。
- ⑩器に盛ります。





こんなことはありませんか	処 置
●電源コードやさし込みプラグがふくれるなどの変形や変色、損傷している。●電源コードの一部やさし込みプラグがいつもより熱い。●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●炊飯器本体がいつもと違って異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。●通電中に異常な音や振動がする。	電源プラグを抜いてご使用を中止 してください。 故障や事故防止のため、使用しな いでお買上げの販売店にご連絡く ださい。
◆さし込みプラグやコンセントにほこりやごみがたまっている。	ほこりやごみを取り除いてください。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには	ごは	炊き上がったごはんが			保温中の ごはんが		炊飯中に		その他に		参 照 ページ	
もう一度お調べください。		かたすぎる・シンが残る	やわらかい・べとつく	になる	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむ・ニオイがつよい	ふきこぼれる	多量の蒸気がもれる外ぶたのまわりから	上がらない	ボタン操作ができない	
水かげん、お米の量は正確ですか		•	•	•	•			•	•	•		5・10ページ
内釜の裏面や炊飯ヒーター・温度センサーに、 異物(ごはんつぶ)がついていませんか	•	•	•	•	•	•	•	•		•		2・5・13ページ
「保温ランプ」「予約/ひたしランプ」が、 点灯したままになっていませんか	•										•	5・7ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		•	•			•	•					6・10ページ
メニューを間違えていませんか		•	•	•	•			•	•	•		5・7ページ
お米を十分に洗いましたか				•		•	•	•				5・10ページ
さし込みプラグをコンセントから抜いたり、 停電がありませんでしたか	•	•			•	•	•			•	•	8ページ
12時間以上保温していませんか						•	•					6ページ
内ぶたはついていますか		•				•	•	•	•			5ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしを していませんか						•	•					6ページ
内ぶたと内釜の間に米つぶなどの異物が はさまっていませんか		•				•	•	•	•			5ページ
予約炊飯のしかたを間違えていませんか										•		7ページ
炊飯中に音がする	●「カチカチ」音はマイコンが電力を調整している音で故障ではありません。 ●内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、異音がでることがありますが、故障ではありません。								5ページ			
樹脂などの臭いがする	使いはじめたばかりではありませんか? ご使用とともに少なくなります。											
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある	がある これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。 使用上の品質に支障はありません。											

098-944-5018

アフターサービスについて



保証書 この取扱説明書に印刷されています。

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの 記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、 大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買上げ日から1年間です。 (消耗品は、対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

当社は、このマイコンジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

● 保証期間中の修理

保証書の記載内容により、お買上げの販売店が修理 いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。

保証期間が過ぎたあとの修理

修理により使用できる場合には、お客さまのご要望により有料修理いたします。 くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。

アフターサービスのお問い合わせ

修理に関するご相談ならびにご不明な点などは、お買上げの販売店、またはもよりの当社「お客さまご相談窓口」(別紙または下記)にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買上げの販売店へ… 家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買上げの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

家電商品についての全般的なご相談 <三洋電機株式会社 お客さまセンター>

受付時間: (365日) 9:00~18:30

総合相談窓口 050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は **大阪**(06)-6994-9570 におかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合 **三洋電機株式会社 お客さまセンター** 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX: 大阪 (06) 6994-9510

家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 (7月~8月)8:45~19:30

土曜·日曜·祝日·当社休日 9:00~17:30

修理相談窓口	東コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京(03)5302-3401 へおかけください)	北海道地区		西コールセンター	近畿地区	050-3116-2555			
			050-3116-2333	(050-がご利用できない場合は、 大阪(06)4250-8400 へおかけください)	中部·北陸地区	北陸	050-3116-2555		
		東北地区	050-3116-2444			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222		
					中国·四国地区	中国	050-3116-2777		
		関東・甲信越地区	050-3116-2222			四国	050-3116-2555		
			000 0110 2222		九州地区		050-3116-2888		

(※)沖縄地区の受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日及び当社休日を除く)

持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間:月曜日 ~ 土曜日 9:00~17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。 最寄の拠点は別紙一覧もしくは、弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。 **<利用目的>**

お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。個人情報のお取扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

三洋電機株式会社

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社